

AYUDA RAPIDA GENERAL ELECTRIC NX8



SI ESTA LUZ ESTA ENCENDIDA **ROJO**
ALARMA ACTIVADA (conectado ó armed)

TECLA DE EMERGENCIA POLICIAL
PRESIONAR DURANTE 5 SEGUNDOS PARA
ACTIVARLA

TECLA DE EMERGENCIA MEDICA:
PRESIONAR DURANTE 5 SEGUNDOS PARA
ACTIVARLA

TECLA DE EMERGENCIA DE FUEGO:
PRESIONAR DURANTE 5 SEGUNDOS PARA
ENVIAR PANICO DE FUEGO.

ACTIVAR SISTEMA: ESPERAR QUE LA LUZ **PREPARADO** ESTE ENCENDIDA (VERDE), LUEGO INGRESAR LA CLAVE, LA LUZ CONECTADO (ROJO) SE ENCENDERA.
DESACTIVAR SISTEMA: INGRESE LA CLAVE

TECLA CHIME: PRESIONA TECLA POR 3 SEGUNDOS O HASTA SONAR. QUEDARA MODO SONIDO CADA VEZ QUE PASES POR ALGUN SENSOR O ABRAS LA PUERTA.

EXIT ó SALIDA: PRESIONA ESTA TECLA PARA ACTIVAR ALARMA SIN CODIGO

PARA ANULAR UNA O MAS ZONAS: PRESIONA TECLA **BYPASS ó ANULACION** + NUMERO DE ZONA (1, 2, 3, etc.) + 2 VECES TECLA **BYPASS ó ANULACION**, PARA ANULAR MAS ZONAS REPITE MISMO PROCEDIMIENTO

INGRESAR CODIGOS A USUARIOS: *5 + CLAVE MAESTRA (TITULAR) + N° USUARIO DOS DIGITOS (02- 52) + CLAVE DEL USUARIO + #

BORRAR CODIGOS A USUARIOS: *5 + CLAVE MAESTRA + N° USUARIO + **** + #

ESCALA DE NIVELES DE USUARIOS: TE PERMITE DARLE UNA JERARQUIA AL CODIGO DE LO QUE PUEDE ACTIVAR EN LA ALARMA.
*6 + CODIGO + USUARIO 2 DIGITOS + LEA LAS OPCIONES QUE DESEE QUE TENGA EL USUARIO.

FIJAR LA FECHA Y HORA: PRESIONAR *97 + CLAVE TITULAR + MUEVA EL CURSOR ARRIBA/ABAJO PARA INGRESAR DATOS Y BOTON * PARA AVANZAR

