

## VISTA 48 LA

**LUZ ARMADO:** SI ESTA LUZ ESTA ENCENDIDA TU ALARMA ESTA ACTIVADA

**LUZ PREPARADO ó LISTA:** SI ESTA LUZ ESTA ENCENDIDA PUEDES ARMAR TU ALARMA

**PARA ACTIVARLA ALARMA,** LUZ VERDE DEBE ESTAR ENCENDIDA, COLOCA TU CLAVE DE 4 NUMEROS Y PRESIONA EL 2.

**PARA DESACTIVAR:** COLOCA CODIGO DE 4 DIGITOS Y PRESIONA EL 1



**PARA INGRESAR CODIGOS:** CODIGO MAESTRO + 8 + USUARIO 2 DIGITOS + CLAVE 4 DIGITOS.

**BORRAR CÓDIGOS DE ACCESO:**

CÓDIGO MAESTRO + [8] + Nº DE USUARIO + [0]

**MODO CHIME:** PRESIONA EL CODGO DE USUARIO Y LA TECLA 9, CADA VEZ QUE SE ACTIVE UN SENSOR O MAGNETICO DE PUERTA, EMITIRA UN SONIDO, **PARA DESACTIVAR:** REALIZA PROCEDIMIENTO ANTERIOR.

**ANULAR ZONAS:** CODIGO +TECLA 6 +NROS ZONAS A ANULAR, Y TECLA \* **AL DESACTIVAR ALARMA,** LAS ZONAS ANULADAS, SE ELIMINARAN, DEBES REALIZAR EL PASO ANTERIOR PARA ANULAR LAS ZONAS NUEVAMENTE.

## AJUSTE DE FECHA Y HORA:

*Código maestro + [#] + [6] [3], luego pulsar [\*]*

Mientras se muestra la fecha y hora.

Aparecerá un cursor debajo de primer dígito de la hora.

Ingresar: hora, minutos, año, mes, día, en números de 2 dígitos.

Pulsar [\*] para aceptar y salir.

Para desplazar el cursor para delante pulse [\*] y [#] para atrás.

