

# DSC-585

SI LA LUZ ESTA EN ROJO ALARMA ESTA ACTIVADA

SI EL BOTON  
READY ESTA FIJO  
EN VERDE,  
PUEDE ACTIVAR  
SU ALARMA SIN  
PROBLEMAS.

CADA VEZ QUE LA  
ALARMA SE DISPARA LA  
ZONA MARCADA  
QUEDARA  
PARPADEANDO Y TE  
NOTIFICARA QUE LUGAR  
DE TU CASA SE ACTIVO  
EL SENSOR, PARA  
BORRAR INGRESA TU  
CODIGO UNA VEZ

**RECUERDA** QUE PARA ACTIVAR LA ALARMA  
NINGUNO DE LOS NUMEROS DEBE ESTAR PRENDIDO EN  
EL TECLADO.

PARA ANULAR ZONAS: PRESIONE LA  
TECLA \* + 1 + Nro DE ZONA  
ANULAR, LA LUZ ANULADA QUEDARA  
ENCENDIDA.

SI ESTA LUZ PARPADEA SE LE SUGIERE  
CAMBIAR BATERIA, O REALIZAR  
CHEQUEO DE LA MISMA, LLAMANDO  
AL 4442-4761 OPCION 2

**PARA CREAR USUARIOS:** EJEMPLO PINTORES PERSONAL  
DE LIMPIEZA ALBAÑILES.

**PASO:** \* + 5 + CODIGO PRINCIPAL + NRO USUARIO DE 1  
DIGITO + CODIGO DE 4 DIGITOS

**PARA BORRAR USUARIOS:**

**PASO:** [\*] + 5 + código principal + Nº de usuario + 4  
VECES \* Y Presionar [#] para terminar.

**MODO AVISO:** [\*] + 6 + CÓDIGO  
PRINCIPAL + 6 PRESIONA # PARA  
TERMINAR. CADA VEZ QUE SE  
PASE POR UN SENSOR SONARA.

## FALLAS DE SU ALARMA

PARA REVISAR PRESIONE \*+2  
VISUALIZARA LOS NUMEROS

- 1 Bateria Baja
- 2 Pérdida de energía 220v
- 3 Fusible abierto (sirena o auxiliar)
- 4 Fallo en la comunicación.
- 5 Problema en el circuito de fuego.
- 6 Pérdida de hora.

